

WALL BOX

取扱説明書

この度は Wall-box(ウォールボックス)をご購入いただき誠にありがとうございます。

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。また、この取扱説明書をお使いになる方がいつでも見られる場所に保管しておいてください。

- この取扱説明書に記載されている注意事項、ご使用方法は必ずお守りください。不適切な利用により事故が発生した場合、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品をご使用中に植物が枯れた場合や、虫やカビの発生について当社は責任を負いかねます。
- 天災などの不可抗力やお客様のお取り扱いの不注意、不適切な修理、改造による故障・破損等は責任を負いかねます。
- 開封時に必ず梱包品をご確認ください。ご使用後の欠品については、補償いたしかねます。
- ご使用済み商品の返品、保証、廃棄は行っておりません。

安全上のご注意

ご使用前にこのページをよくお読みください。ここに示した注意事項は、いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。各注意事項は次の絵表示で意味付けし、区分しています。

- ❗ (強制) 必ず実行してください!
- 🚫 (禁止) してはいけません!



警告 (人が死亡または重傷を負う危険の発生が想定されます)

❗	●ベースを確実に壁に取付ける ・マジッククロスは石こうボード専用です。設置跡が気にならない場合は、より強力に固定できるボードアンカーをお使いください。 ・マジッククロスやボードアンカーの固定がゆるくなった場合には、場所を変えて設置し直してください。 ・お子さまやペットの手の届かない場所に設置してください。 ・壁に取り付けたまま、絶対にベースをねじらないでください。ねじるとマジッククロスやボードアンカーの穴が崩れるおそれがあります。 ・マジッククロスの先端は尖っているので、人体に刺さらないようご注意ください。 ・マジッククロス取付け時に釘が曲がったときは、釘を取り替えてください。
❗	●定期的な点検する 長期間使用するときは、通常の使用による摩耗・振動などにより、劣化することがあります。定期的 (1か月に1回程度) に点検してください。もし破損、変形などの異常を発見した場合は、ただちに使用を中止してください。破損や落下により怪我をするおそれがあります。
❗	●開封時の臭気に注意する 梱包開封時に塗装の臭気が残っている場合は、風通しの良い場所にしばらく放置して、設置後は部屋の換気を十分に行ってください。
🚫	●分解・修理・改造をしない ご自分では分解・修理・改造をしないでください。製品としての性能が発揮できなくなるおそれがあります。
🚫	●制限重量を超えない プランター1個につき3kgを超えないようにしてください。制限重量を超えると本製品が落下して怪我をするおそれがあります。
🚫	●むやみに力を加えない 本製品をむやみに押ししたり、引っ張ったり、寄り掛かったりすると、落下して怪我をしたり周囲を傷つけたりするおそれがあります。
🚫	●フレームの天端に物を置かない 置いた物が落下したり、制限重量を超えて本製品が落下して怪我をするおそれがあります。



注意 (人が軽症を負ったり物的損害の発生が想定されます)

❗	●フレームの角にご注意ください フレームの角に人が当たると怪我をしたり、衣服を破損することがあります。
🚫	●周辺に濡れては困る物や、破損してはいけない物を置かない ・本製品はプランターに水を入れてあります。地震や人為的な揺れや、水やり時に水がこぼれる可能性があります。濡れて困るものは、周辺1m以内には置かないでください。 ・濡れるとカビや変色が発生する壁には設置しないでください。 ・予期せぬ事態でフレームが脱落することがあります。フレームの下には家具や陶器など壊れてはいけないものは置かないでください。
🚫	●屋外で使用しない 本製品は屋内用です。屋外では劣化が進みやすく、安全性が低下する原因になります。
🚫	●直射日光や熱を直接当てない 直射日光や熱、冷暖房器の強風などが直接当たらないようにしてください。変形、変色の原因になります。
🚫	●熱いもの、濡れたものを置かない 本製品には直接熱いものや濡れたものを置かないでください。表面が変色、変形したり、はがれの原因になります。

梱包内容と名称（必ずはじめに部品が入っていることをご確認ください）

●フレーム(天然無垢材) ●プランター(樹脂) ●ベース(ステンレス) ●マジッククロス

植物の植え方

1. 植物をレイアウトする

プランターに植物をレイアウトして全体のバランスをみます。

※植物の選び方：観葉植物で、ポットの直径が6cm以下（2.5号以下）のものをお選びください。

2. 植物を植えこむ

植物をビニールポットから外し、根が抱えている土と一緒にプランターに植え込みます。

水やりは土の表面が乾いたら行います。1週間に1回が目安です。季節や環境によって乾き方が違うので、適宜調節してください。

wall boxの設置方法

1. ベースを壁に取り付ける

ステンレスのベースにマジッククロスを使い壁に固定します。（コインなどを用いて壁にマジッククロスを完全に押し込みます。）

2. ベースにフレームを取り付ける

フレームはスライド式になっており、ベース部分に取り付けます。

ベースにプランターを落とし込みます。

メンテナンス・廃棄について

- 設置後は、壁の取付け部分や金具のネジがゆるんでいないか、定期的（1か月に1回程度）に点検してください。
- プランター植物をお手入れする場合は、必ずベースからプランターを取り外して行ってください。
壁が水で濡れたり、汚れたりするおそれがあります。
- 水やりは土の表面が乾いてから、1週間に1回が目安です。季節や環境によって乾き方が違うので、適宜調節してください。
- 植物の種類により、水やりなど管理の仕方が異なる場合がございます。詳しくは植物と一緒にお送りする育て方シートをご覧ください。
- 日常のお手入れは、乾いた布で軽く拭いてください。
- シンナーやベンジン等の有機溶剤を含んだ布等で拭かないでください。
表面の仕上げに変色、変形、はがれが生じることがあります。
- 廃棄処分する場合は、お住まいの自治体の指示に従って処分、廃棄してください。

主な仕様

- サイズ・重量(土、植物は含まず)
wall box 44×10×10.5cm／重量約1.5kg
- 材質 フレーム：天然木無垢材／プランター：樹脂／ベース：ステンレス
※本製品は天然の木材を使用しているため、湿気を吸収・発散する関係で伸縮します。場合により隙間が生じることがありますが、乾燥によるものですのでご了承ください。また天然木の木目はひとつひとつ違うため、色調・風合い・表情・節目などが異なります。



お問い合わせ先

〒133-0051 東京都江戸川区北小岩2-21-12（株式会社緑演舎）

Tel: 03-6657-8902 Fax: 03-6700-6938

受付時間：10:00～18:00（平日のみ）

<https://pianta-stanza.jp/>

2021.04