

Wall box

44×10×10.5cm

取扱説明書

この度は Wall-box (ウォールボックス) をご購入いただき誠にありがとうございます。

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。また、この取扱説明書をお使いになる方がいつでも見られる場所に保管しておいてください。

- この取扱説明書に記載されている注意事項、ご使用方法は必ずお守りください。不適切な利用により事故が発生した場合、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品をご使用中に植物が枯れた場合や、虫やカビの発生について当社は責任を負いかねます。
- 天災などの不可抗力やお客様のお取り扱いの不注意、不適切な修理、改造による故障・破損等は保証いたしかねます。
- 梱包開封時に必ず部品がそろっているかをご確認ください。ご使用後の欠品の補充などについては、当社で責任を負いかねます。
- ご使用済み商品の返品、保証は行なっておりません。修理によって使用できる場合は有料にて修理いたします。

安全上のご注意

ご使用の前にこのページをよくお読みください。ここに示した注意事項は、いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので必ず遵守してください。各注意事項は下記の通り区分しています。

警告 (人が死亡または重傷を負う危険の発生が想定されます)

●ベースを確実に壁に取り付ける

- ・マジッククロスは石膏ボード専用です。
- ・マジッククロスの固定が緩くなった場合には、場所を変えて設置し直してください。
- ・お子様やペットの手が届かない場所に設置してください。
- ・壁に取り付けたまま、絶対にベースを捻らないでください。捻るとマジッククロスの穴が崩れる可能性があります。
- ・マジッククロスの先端は尖っているので、人体に刺さらないようにご注意ください。
- ・マジッククロス取り付けの時に釘が曲がった際には釘を取り替えてください。

●分解・修理・改造をしない

ご自身では分解・修理・改造をしないでください。製品としての性能が発揮できなくなる恐れがあります。

●重量制限を超えない

プランター1つにつき 3kg を超えないようにしてください。

●むやみに力を加えない

本製品をむやみに押したり、引っ張ったり、寄りかかったりすると、落下して怪我をしたり周囲を傷つけたりする恐れがあります。

●定期的に点検する

長期間使用する時は、通常の使用による摩耗・振動などにより劣化することがあります。定期的 (1ヶ月に1回程度) に点検してください。もし破損、変形などの異常を発見した場合は、ただちに使用を中止してください。破損や落下により怪我をする恐れがあります。

●フレームの天端に物を置かない

置いたものが落下する危険性があるほか、制限重量を超えて本製品が落下して怪我をする恐れがあります。

●開封時の臭気に注意する

梱包開封時に塗装の臭気が残っている場合は、風通しの良い場所にしばらく放置して、設置後は部屋の換気を十分に行ってください。

注意 (人が軽傷を負ったり物的損害の発生が想定されます)

●周辺に濡れて困る物や破損してはいけない物を置かない

- ・本製品はプランターに水を入れています。地質や人為的な揺れや水やりの時に水が溢れる可能性があります。濡れて困るものは周辺 1m 以内には置かないでください。
- ・濡れるとカビや変色が発生する壁には設置しないでください。
- ・予期せぬ事態でフレームが脱落することがあります。フレームの下には家具や陶器など破損する可能性のあるものは置かないでください。

●屋外で使用しない

本製品は屋内用です。屋外では劣化が進みやすく、安全性が低下する原因になります。

●直射日光や風を直接あてない

直射日光や風、冷暖房の強風などが直接あたらないようにしてください。変形、変色の原因になります。

●熱いもの、濡れたものを置かない

本製品には直接熱いものや濡れたものを置かないでください。表面の変色や変形、剥がれの原因となります。

●フレームの角にご注意ください

フレームの角に人が当たると怪我や、衣類を破損することがあります。

梱包内容と名称（必ずはじめに部品が入っていることをご確認ください）

・フレーム（天然無垢材） ・プランター（樹脂） ・水位計 ・ベース（ステンレス） ・マジッククロス

植物の植え方

1.植物をレイアウトする

プランターに植物をレイアウトして全体のバランスをみます。

※植物の選び方

観葉植物で、ポットの直径が6cm以下（2.5号以下）のものをお選びください。

2.植物と土を入れる

植物をビニールポットから外し、根が抱えている土と一緒にプランターに入れます。

水耕栽培専用の土を植物の間に入れます。隙間があると根が張らないのでしっかり埋めてください。

Wall box 設置方法

1.ベースを壁に取り付ける

ステンレスのベースにマジッククロスを使い壁に固定します。（コインなどを用いて壁に対して斜め方向にマジッククロスを完全に押し込みます）

2.植物に水をあげる

植物に水をあげます。水位計がMaxの線を越すと水が溢れる可能性があるのでご注意ください。

3.ベースにフレームを取り付ける

スライド式になっており、ベース部分にフレームを取り付ける。

固定したベースにプランターを落としこみます

メンテナンス・破棄について

- 設置後は、壁の取り付け部分や金具のネジが緩んでいないか定期的（1ヶ月に1回程度）に点検してください。
- プランター植物をお手入れする場合は、必ず壁からフレームを取り外し、フレームからプランターを外して行ってください。
- 水やりは1週間に1回が目安です。季節や環境によって乾き方が違うので、よく観察して適宜調節してください。
- 日常のお手入れは乾いた布で軽く拭いてください。
- シンナーやベンジン等の有機溶剤を含んだ布等で拭かないでください。表面の仕上げに変色、変形、剥がれが生じる恐れがあります。
- 廃棄処分する場合はお住いの自治体の指示に従って破棄してください。

主な仕様

- サイズ・重量（土、植物は含まず）

Wall-box 44×10×10.5cm 重量約1.5kg

- 材質

フレーム：天然無垢材

水位計：樹脂

プランター：樹脂

ベース：ステンレス

※本製品は天然の木材を使用しているため、湿気を吸収・発散する関係で伸縮します。場合によりフレームに隙間が生じることがありますが、乾燥によるものですのでご了承ください。また天然木の木目は一つひとつ違うため、色調・風合い・表情・節目などが異なります。

PIANTA×STANZA Office
東京都江戸川区北小岩 2-21-12
www.pianta-stanza.jp

〔運営会社〕
株式会社緑演舎
TEL:03-6657-8902 FAX:03-6700-6938

URL:www.ryokuensha.jp

E-mail: info@ryokuensha.jp

製品の仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。